

取扱説明書

～直流電源 LED 照明器具～

この度は、弊工房の作品をお求めいただきありがとうございます。

この説明書は、本作品を安全にご使用いただくために必要な事を説明しています。初めてご使用される前に、まず本書をお読みいただき正しく安全にお使いください。小さなお子様や本書の理解が難しい方が使われる場合は、本書を理解された保護者のご指導のもとでご使用ください。

お読みになった後は、本書をいつでも確認できるように保管してください。

なお、本作品は日本国内でのご使用を前提としております。

<本作品について>

本作品は、直流電源を用いたハンドメイドの照明工芸品です。光源は、LED を使っています。

明るいところでは目立ちませんが、暗い場所で、ほのかに灯ります。「平織り」と呼ばれる折り紙の技工を用いて映し出される、独特な光の陰影をお楽しみください。居間や寝室の照明インテリアとして、内玄関や廊下の灯りとしてなど、穏やかな夜の静けさを引き立てます。

明るさは、わずかな光まで調節できます。眠るときは周囲がかろうじて見える 0.3 ルクス程度の薄明かりが良いと言われています。真っ暗な寝室で不安を感じる時には、お気持ちに寄り添う灯りとしてもお試しください。

<安全のために守っていただきたいこと>

- 本品は紙や木材を使用しています。防火・防水機能はありません。
火を近づけたり、水で濡らさないで下さい。

- 日本国内でお使いいただくことを前提としております。

- 本品は室内用です。40℃を超える室内温度でのご使用は避けて下さい。

- 定められた電流・電圧を守って下さい。コンセント（交流電源）から直接つないだり、電圧を超えて接続すると発火の恐れがあります。

本品の定格電圧 直流 6 V

AC アダプター 6 V 1 A DC プラグ適合内径 2.1mm

*PSE マークが表示されている装置を使用して下さい。

乾電池（兼用タイプ）単 3×4 本（6 V）*プラスマイナス電極を正しく取り付けて下さい。

- 次の場所に取り付けると、発火の恐れがありますので避けて下さい。

- ・長時間直射日光の当たる場所、ストーブやヒーター・エアコン等の暖房熱の
当たるところなど、火気の近くや高温になる場所
- ・浴室や炊事場、雨や霧の吹き込む場所など、多湿の場所

- 配線を傷つけたり、分解や改造をしないで下さい。発火の恐れがあります。

- 過電流防止のためヒューズを取り付けてあります。交換する場合は個々の製品に定められた規格をご使用下さい。

ヒューズ 200~500mA 20mm *製品ごとに個別に定められています。

- 打突や落下など強い衝撃を与えないでください。

- 強力な電磁波や磁力、赤外線を避けてください。

- 照明表面の紙が破れたり凹んだりして、機器内部の LED や電子部品に直接触たまま使用しないでください。

- 長時間使わないときはスイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

- AC アダプターは、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しく使用してください。

- 異常を感じた場合は、直ちに電源を抜き使用を中止してください。

- 本作品を譲渡される場合は、必ず本書を添付してください。

<ご使用方法>

- ・本品は室内用です。壁面に隙間の無いように、落下しないようにしっかりと取り付けて下さい。

- ・照明は、明るい場所では目立ちません。暗いところで、ほのかに点灯します。

- ・電源を接続し、スイッチを入れると点灯します。

ボリュームつまみを回して、好みの明るさに調整して下さい。

- ・ボリュームつまみを最大まで一気に回すと、回路保護のため明るさを急減する場合があります。
このときは一旦ボリュームを戻してからゆっくり回し直して下さい。

- ・乾電池、AC アダプター兼用の照明では、AC アダプターの接続プラグを外すことで、乾電池から通電するようになります。
- 乾電池は、補助用電源としての役目を前提としています。点灯できる継続時間は電池の性能や種類によって変化します。非常時に慌てないため、事前に点検してください。
- [参考時間] 単三×3 本の場合 明るさ最大=4～5 日間 最小=20～25 日間
- ・使用しないときは、スイッチを切って消灯して下さい。

<お手入れについて>

- ・紙の部分に付着したゴミやホコリを取り除くときは、柔らかか目のハケで払ってください。
 - ・木枠の汚れは、柔らかい布や不織布で拭き取ってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は使わないでください。

<保証・修理について>

- ・保証期間内に通常のご使用で自然故障した場合、無償で修理いたします。
- 保証期間 ご購入日から6ヵ月間
- ・修理についてのご連絡は、下記にメールをお送り下さい。
- midori_info01@green-pen.jp *01の0は数字

<本書について>

- ・本書の内容は、改訂のため予告なく変更する場合があります。
 - ・改訂履歴
- 初 版 令和5(2024)年10月1日
第2版 令和7(2026)年4月10日

=====

緑筆灯り工房 Atelier Green-pen
宮城県柴田郡川崎町前川字青根
<https://www.green-pen.jp>
mail: origami-info@green-pen.jp (代表)